

PLUS –PALVELUJEN OHJEET

Soitonsiirron ollessa kytkettynä, puhelun siirtäjä maksaa puhelumaksun puhelun siirron osalta. Puhelut voit siirtää minne tahansa Suomessa, matkapuhelimeen tai ulkomaille.

Täyssiirto:

KytKentä

1. Nosta luuri ja näppäile *21*
2. Näppäile numero, johon puhelu siirretään
3. Näppäile #, kuuntele tiedote tai merkkiääni
4. Sulje puhelin

Poisto

1. Nosta luuri ja näppäile #21#
2. Kuuntele tiedote tai merkkiääni
3. Sulje puhelin

Varattusiirto:

KytKentä

1. Nosta luuri ja näppäile *67*
2. Näppäile numero, johon puhelu siirretään
3. Näppäile #, kuuntele tiedote tai merkkiääni
4. Sulje puhelin

Poisto

1. Nosta luuri ja näppäile #67#
2. Kuuntele tiedote tai merkkiääni
3. Sulje puhelin

Välipuhelu:

1. Paina R –näppäintä
2. Odota valintääntä ja valitse haluamasi puhelinumero
3. Puhuttuasi välipuhelun näppäile R
4. Odota valintääntä ja paina 1, jolloin ensimmäinen puhelu jatkuu.

Jos haluat vuorotella molempien puheluiden välillä, ota ensin välipuhelu kuten edellä ja vaihda puhekumppania seuraavasti: näppäile R, odota valintääntä ja näppäile 2.

Viivesiirto:

KytKentä

1. Nosta luuri ja näppäile *61*
2. Näppäile numero, johon puhelu siirretään
3. Näppäile #, kuuntele tiedote tai merkkiääni
4. Sulje puhelin

Poisto

1. Nosta luuri ja näppäile #61#
2. Kuuntele tiedote tai merkkiääni
3. Sulje puhelin

Puhelu tulossa (koputus):

KytKentä

1. Nosta luuri ja näppäile *43#
2. Kuuntele tiedote tai merkkiääni
3. Sulje puhelin

Poisto

1. Nosta luuri ja näppäile #43#
2. Kuuntele tiedote tai merkkiääni
3. Sulje puhelin

Ryhmäpuhelu:

1. Paina R- näppäintä
2. Odota valintääntä ja valitse kolmannen puhujan puhelinumero
3. Kun saat yhteyden kolmanteen puhujaan, näppäile R
4. Odota valintääntä ja näppäile 3

Jos kolmas osapuoli ei vastaa tai numero on varattu, sulje puhelin ja odota soittoa. Nosta luuri, jolloin palaat ensimmäiseen puheluun.